

Varenr. 07980 - 07989

## MONTERING - RØRTETTINGSMANSJETT

Fig. 1



### 1. Forberedelse

For at Rørtettingsmansjett skal hindre vann fra å trenge inn langs rør, er det viktig at dimensjoner er i henhold til røret. Røret må være godt rengjort før montering. Slam og betongrester kan forårsake lekkasje.

Fig. 2



### 2. Montering

Rørtettingsmansjett tres inn på røret. Det er ofte en fordel å bruke et glidemiddel som gjør det lettere å entre røret. Bruk såpe eller silikonbaserte midler, ikke oljeprodukter.

Bruk medfølgende slangeklemmer eller strips for å feste mansjetten. Det er viktig at begge sider av flensen festes.

Fig. 3



Fig. 4



### 3. Resultat

Rørtettingsmansjett danner en vanntett barriere rundt rør innstøpt i betong.