

BRUKERVEILEDNING - MEMBRANHERDER BRO-CURE

Generelt

Ferdigblandet Bro-Cure skal ikke tynnes ut. Konsentrert Bro-Cure skal tynnes ut i forhold 1:5. Når Bro-Cure benyttes som herdingsmiddel og støvbindingsmiddel på gammel betong, skal betongen rengjøres grundig, slik at Bro-Cure kan trenge godt inn i konstruksjonen. Benytt egnet PVU beskrevet i sikkerhetsdatablad.



Påføring

Bro-Cure må ikke tilsettes før etter utstøping er ferdig.

Påføres med enten pensel, rull, manuell sprøyte eller elektrisk sprøyte.

1) Utstyret må være rent før påføring.

Pass på at det ikke er løsemidler eller oljebaserte rester på tanken.

2) Påfør umiddelbart etter endelig skuring/glatting. For best resultat, bør forbruket av Bro-Cure være på ca 8,5-11 kvadratmeter per liter, i et jevnt lag. På dager med mye sol og vind og fare for rask uttøring, kan Bro-Cure påføres etter avretting og før skuring/glatting for å forhindre uttøring.

Dersom produktet påføres på dette stadiet, kan dette akselerere herdeprosessen. Bro-Cure må deretter påføres enda en gang etter endelig skuring/glatting. Ved påføring av Bro-Cure på gammel betong, bør det påføres 2 - 3 lag, avhengig av betongens porøsitet. Mengde: 1 liter til 5,5 - 8 m².

OBS!

Dersom produktet kommer i kontakt med glass, aluminium eller andre blanke overflater, skyld straks med vann, da det etter en times tid ikke lenger vil la seg fjerne ved vasking. Unngå øye/hudkontakt med produktet, bruk egnet verneutstyr. Skyll grundig med vann ved hud- og øyekontakt.



Etterarbeid

Vask utstyr med rent, helst med lunket vann umiddelbart etter bruk.

Bro-Cure er fordampet etter ca 28 døgn.



Sikkerhetsdatablad

Sikkerhetsdatablad tilgjengelig på
haucon.no



Teknisk informasjon

Teknisk informasjon tilgjengelig på
haucon.no