

BRUKERVEILEDNING - OMNIGUARD 110NP

Forberedelser

Før påføring av OMNIGUARD 110NP er det anbefalt å utføre en prøve på et lite synlig område med en pensel. Ved bruk av OMNIGUARD 110NP på porøse eller ferske betongoverflater er det nødvendig med hydrofob forbehandling av betongoverflaten med BETOSHIELD WB primer. OMNIGUARD NP110 påført på fersk betong fungerer også som en herdemasse og forbedrer kvaliteten på betongen. Dette kan forårsake fargeforskjeller sammenlignet med tilstøtende betong hvor det ikke er brukt OMNIGUARD NP110.

- Fjern etter 3 dager og evaluer
- Det skal ikke tilsettes løsemidler eller vann
- Rør godt om i OMNIGUARD 110NP for homogenisering.
- Mulighet for misfarging eller glansforskjeller på betong og aluminium. Må ikke brukes på polykarbonatglass eller treoverflater
- Minimumskrav under påføring og tørking: T: > 5°C, tørr overflate; gjelder ikke under regn, eller når det er ventet regn eller frost de neste 24-48 timene

Ta kontakt med HauCon hvis du er i tvil.

Påføring

OMNIGUARD 110NP sprøytes med en luftløs sprøytenhet ved 100 til 150 bar trykk, og med en spraytuppåpning på mellom 0,015 og 0,019 tommer.

For å fremskynde tørkingen og for å unngå hull på betongoverflater, anbefales påføring i to omganger. Den andre påføringen kort tid etter og på tvers over den første påføringen. Totalt minimumsforbruk av Omniguard 110NP for å garantere enkel avrivbarhet og beskyttelse:

- Vinduer: 0,6 kg/m² eller ~600 mikron
- Betongoverflater: 0,9 kg/m² eller ~900 mikron/μm (~0,9 kg/m²)
- Kontroller lagtykkelsen med en våtfilmåler. Ikke påfør mer enn 1,5 kg/m² (~1500 mikron/μm)
- Unngå oversprøyting på tilstøtende overflater ved å beskytte disse under påføring
- Avhengig av temperatur, fuktighet, ventilasjon og spraytykkelse, vil filmen være klebrig innen fire til åtte timer etter påføring, og den totale tørketiden er mellom 12 og 48 timer
- OMNIGUARD 110NP skal ikke komme i kontakt med regn eller annen form for vann, og heller ikke med temperaturer < 5°C
- Ikke påfør OMNIGUARD 110NP i fullt sollys eller på betong med en temperatur > 30°C. I slike tilfeller, kjøøl ned betongen med vannspyling, når overflaten er tørr, kan Omniguard NP110 påføres
- Under påføring, hold spannet under airless lukket for å unngå huddannelse
- Ved innvendig bruk, er ventilasjon nødvendig
- Rengjøring verktøy etter bruk med vann



Sikkerhetsdatablad

Tilgjengelig på haucon.no



Teknisk datablad

Tilgjengelig på haucon.no